

Montážny a užívateľský manuál pre modul PCS250

(1.10)



(20.08.2012)

1. ÚVOD	4
1.1 Vlastnosti modulu PCS250	4
2. PREHĽAD	6
2.1 Popis jednotljvých častí modulu PCS250	6
2.2 Popis LED diód	6
2 1 Strata komunikácie s ústredňou	6
2.2.1 Strutt Komunikació s usiteanoù	0
3 PRIDOIENIE MODULI II	/
2.1 Vložonia altívnaj SIM leatu	0
2.2 Devine GGM - CDDS	0
3.2 REZIMY GSM a GPRS.	8
3.3 Pripojenie externeno zdroja	8
3.4 Pripojenie hlasového modulu VDMP3	8
4. ANTENA	. 10
4.1 Interná anténa	. 10
4.2 Predlženie antény	. 10
5. NASTAVENIE MODULU	. 11
5.1 Frekvenčné pásmo	. 11
5.2 Režim šetrenia pásma	. 11
5.3 Pripojenie do GPRS	. 11
5.3.1 APN (Access Point Name)	. 11
5.3.2 APN užívateľské meno	. 11
5.3.3 APN heslo	. 12
5.4 Nastavenia pre WinLoad pre daný objekt	. 12
5 4 1 IP port GSM	12
5 4 2 Montážne heslo TCP/IP/GPRS	12
5 5 Nastavenie priority GSM hlásenia	12
5.6 Nastavenie a registrácia GPRS hlásenia pre ústredne EVO	13
5.6.1 Naprogramovanie modulu PC\$250 a registrácia na IP prijímači	13
5.6.2 Donlnenie notieží súvisiecích s GPRS blásením	11
5.6.2 Dopinenie potrazi suvisiacien s GI KS masemin	15
5.6.4 Nové enrégy pro pult	. 15
5.0.4 Nove splavy pie pui	. 15
5.7.1 Naprogramou nio modulu DCS250 o registrógio no ID prijímoži	. 15
5.7.1 Naprogramovanie modulu PC5250 a registracia na IP prijimaci	. 13
5.7.2 Dopinenie pouazi suvisiación s GPRS niasenim	. 10
5.7.3 Dopinenie skupin udalosti pre PGM	. 10
5.7.4 Nove spravy pre pult	. 17
5.8 Odosielanie záložných SMS	. 17
5.8.1 Naprogramovanie PCS250 pre odosielanie záložných SMS	. 17
5.9. Programovanie SMS a čísiel pre SMS	. 18
5.9.1 Vlastnosti SMS, ktoré programuje technik	. 18
5.9.1.1 Jazyk SMS	. 18
5.9.1.2 Názov objektu	. 19
5.9.2 Vlastnosti SMS, ktoré programuje užívateľ	. 19
5.10 Zrušenie SMS	. 20
5.11 Armovanie a odarmovanie prostredníctvom SMS	. 20
5.12 Ostatné príkazy prostredníctvom SMS	. 21
6. UPLOAD/DOWNLOAD	. 22
6.1 Verejné siete	. 22
6.2 Privátne siete	. 22
6.3. Upgrade firmwaru	. 23
6.3.1 Upgrade na mieste	. 23
6.3.2 Upgrade na diaľku	. 23
7. DOHĽAD NAD MODULOM	. 24
7.1 Nastavenie dohľadu v režime GSM	. 24
7.2 Prezeranie GSM IP informácií	. 25
8. PREHĽAD	. 26
8.1 Prehľad SMS.	. 26
	-

8.2 Prehľad telefónnych čísiel SMS	28
8.3 Prehľad programovacích sekcií pre ústredne DIGIPLEX EVO	29
8.3.1 Informácie pre prístup do GPRS	29
8.3.2 Prístup z WinLoadu a NEware	29
8.3.3 Nastavenie priority GSM hlásenia	29
8.3.4 Nastavenie IP/GPRS hlásenia a registrácia	29
8.3.5 Nastavenia pre SMS	31
8.3.6 Nastavenie dohľadu nad GSM signálom	31
8.3.7 Správy ústredne	31
8.4 Prehľad programovacích sekcií pre ústredne MGSP a ESPRIT E55/65	32
8.4.1 Informácie pre prístup do GPRS	32
8.4.2 Prístup z WinLoadu a Neware	32
8.4.3 Nastavenie priority GSM hlásenia	32
8.4.4 Nastavenie IP/GPRS hlásenia a registrácia	32
8.4.5 Nastavenia pre SMS	33
8.4.6 Nastavenie dohľadu nad GSM signálom	33

1. ÚVOD

Modul PCS250 poskytuje ústredniam PARADOX, s ktorými je kompatibilný, možnosť komunikácie cez sieť GSM alebo GPRS, vrátane komunikácie s prijímačom IPR512.

Modul PCS250 je možné nastaviť tak, aby odosielal SMS. Okrem toho dokáže robiť aj upload a download ústrední cez GPRS, a to všetko prostredníctvom 4-vodičového prepojenia medzi ústredňou a samotným modulom. Pomocou modulu VDMP3 je možné využívať aj možnosti hlasovej komunikácie.

Modul je možné umiestniť do vzdialenosti do 2 metrov od ústredne. Ak je to potrebné, je možné ho namontovať aj ďalej pomocou konvertora CVT485. Okrem toho je možné zlepšiť mu príjem prostredníctvom antény ANTKIT a jej predĺženia EXT.

1.1 Vlastnosti modulu PCS250

- Hlásenie na prijímač IPR512 prostredníctvom GPRS, alebo na pult centralizovanej ochrany prostredníctvom GSM.
- Odosielanie SMS až na 8 alebo 16 telefónnych čísiel, podľa použitej ústredne.
- Dohľad nad komunikáciou s ústredňou. Ak nastane problém s komunikáciou, ústredňa vyhlási potiaž a správu o nej dokáže odoslať na pult po pevnej linke.
- V GSM režime možnosť zaarmovať a odarmovať ústredňu alebo jej časť prostredníctvom SMS, ktorú odošle užívateľ na modul.
- V GSM režime možnosť odosielať hlasové správy až na 5 alebo 8 telefónnych čísiel, ak je použitý hlasový modul VDMP3. Počet hlasových čísiel je závislý na type použitej ústredne.
- Jednoduché pripojenie k ústredni prostredníctvom dodaného 4-vodičového kábla.
- Možnosť použiť anténu ANTKIT a jej predĺženie.
- 128-bitové kryptovanie (MD5) a 256 bitové kryptovanie (AES) v režime GPRS.
- Možnosť zväčšiť vzdialenosť medzi ústredňou a modulom PCS250 prostredníctvom svoriek RS485. Je potrebné použiť modul CVT485.

Kompletná dodávka modulu PCS250 pozostáva z nasledujúcich komponentov:

- vlastný komunikačný modul PCS250
- sériový kábel
- modul GPRS14

Dôležité upozornenie pred začiatkom práce:

Modul pre svoju činnosť nevyhnutne potrebuje aktivovanú a funkčnú SIM kartu, ktorú dodáva mobilný operátor. Karta musí byť nakonfigurovaná tak, aby pri rozbehu nevyžadovala PIN kód.

Dôležité upozornenie pre technikov:

Aby sa predišlo odosielaniu SMS správ o potiažach na slučkách pri rozbehu ústredne, je potrebné, aby pri rozbehu ústredne bola vypnutá vlastnosť dohľadu nad tamprom na slučkách, alebo aby sa neodosielali SMS o potiažach a ich obnovách.

Dôležité upozornenie pre technikov aj užívateľov:

Modul nie je schopný komunikácie, ak dôjde k výpadku mobilnej telefónnej siete, k narušeniu jej plynulej činnosti, alebo k jej preťaženiu. Pre tieto prípady je potrebné vytvoriť záložný spôsob prenosu správ z objektu, hlavne správ poplachových.

Ďalšie príslušenstvo, ktoré je možné doplniť:

- Modul VDMP3: umožní odosielanie hlasových správ a ovládanie ústredne prostredníctvom hlasového spojenia.
- Anténa ANTKIT a predlžovací kábel k anténe: Je potrebné použiť ich vtedy, ak v mieste, kde sa nachádza samotný modul PCS250, nie je dostatočný signál GSM. Ak je treba predĺžiť prívod k anténe o viac než 7 m, môže dôjsť k poklesu kvality signálu GSM medzi modulom a anténou. Pokles kvality signálu je úmerný dĺžke predlžovacieho kábla. Preto je potrebné hľadať optimálne umiestnenie modulu a antény a využívať čím kratší predlžovací kábel. K dispozícii sú predlžovacie káble dĺžok 2 m, 4 m, 7 m, 14,5 m a 18 m.

• Prídavný zdroj 12 V (nepoužíva sa, ak je modul na ústredňu pripojený dodaným 4-vodičovým káblom).

Kompatibilita:

- Ústredne EVO48 a EVO192 od verzie 2.02.
- Klávesnice K641 a K641R od verzie 1.51.
- Ústredne SPECTRA SP od verzie 3.42 s klávesnicami K32LCD od verzie 1.22.
- Ústredne MAGELLAN MG od verzie 4.00 s klávesnicami K32LCD od verzie 1.22.
- Ústredne ESPRIT E55 od verzie 3.00, názvy bude nevyhnutné naprogramovať z počítača.
- Ústredne ESPRIT E65 od verzie 2.10, názvy bude nevyhnutné naprogramovať z počítača.

2. PREHĽAD

Táto kapitola ponúka prehľad základných častí modulu PCS250 a technických parametrov a popisuje činnosť LED diód.

2.1 Popis jednotlivých častí modulu PCS250

- 1. Modul GPRS14 s dvoma držiakmi SIM kariet.
- 2. Konektor Audio.
- 3. Konektor pre upgrade modulu.
- 4. Nepoužité.
- 5. Konektor pre RS485 a napájanie.
- 6. Nepoužité.
- 7. Konektor SERIAL pre pripojenie sériového 4-vodičového kábla.
- 8. Konektor pre pripojenie hlasového modulu VDMP3.
- 9. LED diódy modulu.



2.2 Popis LED diód

LED:	Popis činnosti:	
SIM Card 1	Zelená svieti: SIM karta 1 je vložená do modulu GPRS14.	
	Zelená rýchlo bliká: SIM karta 1 práve komunikuje.	
	Zelená pomaly bliká: vyhľadávanie siete.	
	Červená svieti: SIM karta 1 je nefunkčná.	
	Je úplne vypnutá: SIM karta 1 je neprítomná.	
SIM Card 2	Nepoužité.	
GPRS	Zelená svieti: modul je pripravený komunikovať v GPRS.	
	Zelená rýchlo bliká: modul práve komunikuje.	
	Ak táto LED svieti, LED dióda GSM zostáva vypnutá.	
GSM	Zelená svieti: modul je pripravený komunikovať v sieti GSM.	
	Zelená rýchlo bliká: modul práve komunikuje.	
	Ak táto LED svieti, LED dióda GPRS zostáva vypnutá.	
Signal Strength	Spodné 3 diódy zobrazujú silu signálu.	

2.2.1 Strata komunikácie s ústredňou

Pri strate komunikácie s ústredňou sa LED diódy modulu PCS250 správajú nasledujúcim spôsobom: 1. LED diódy GPRS a GSM sú vypnuté, LED diódy SIM card a Signal Strength zobrazujú aktuálny stav

- približne 3 sekundy.
 2. LED diódy Signal Strength zostávajú vypnuté, zelená LED dióda GSM sa rozsvieti, potom aj zelená LED dióda GPRS, oranžová SIM2 a červená SIM1. Keď sa niektorá z diód rozsvieti, všetky ostatné sú zhasnuté. Táto postupnosť sa zopakuje dvakrát.
- 3. Celý tento cyklus sa opakuje tak dlho, kým sa neobnoví komunikácia modulu s ústredňou.

2.3 Technické parametre

Výstupný výkon:	Trieda 4 (2W) na 850/900 MHz.	
	Trieda 2 (1W) na 1800/1900 MHz.	
Šírka pásma antény: 70/80/140/170 MHz.		
Anténa:	Zisk < 3 dB, impedancia 50 Ohm, vyžiarený výkon > 2 W.	
Napájanie:	12 V jednosmerných, prednostne z ústredne.	
Spotreba:	100 mA v pohotovostnom režime, pri vysielaní 450 mA, 1,2 A špičkovo.	
Rozsah pracovných teplôt:	$0 \text{ a} \check{z} + 50^{\circ} \text{C}.$	
Kryptovanie dát:	128 bitov (MD5 a RC4), alebo 256 bitov (AES).	
Protokol SMS:	8-bitov (ITU-T.50) alebo 16-bitov (UCS2 ISO/IEC10646).	

3. PRIPOJENIE MODULU

3.1 Vloženie aktívnej SIM karty

Modul PCS250 spolupracuje so štandardnými SIM kartami pre siete GSM. SIM karta obsahuje všetky informácie, ktoré súvisia s účtom daného telefónu. Karta musí byť nakonfigurovaná tak, aby pri rozbehu nevyžadovala vloženie PIN kódu. Využíva sa len SIM karta 1 s označením SIM1. Postup pre vloženie SIM karty je:

- 1. Z modulu PCS250 odstrániť predný kryt.
- 2. Ak je v module PCS250 vložený modul VDMP3, treba ho odobrať.
- 3. Odomknúť držiak SIM karty 1 v smere šípky s nápisom OPEN a potom ho jemným pohybom otvoriť.
- 4. SIM kartu založiť do držiaka tak, aby bol zrezaný roh karty na správnom mieste. Držiak zavrieť a uzamknúť pohybom v smere šípky LOCK.
- 5. Znovu vložiť modul VDMP3.

3.2 Režimy GSM a GPRS

Modul sa pripája na ústredňu prostredníctvom sériového kábla dodaného spolu s ním. Jeden koniec kábla sa pripojí na konektor SERIAL modulu, druhý koniec na príslušný konektor ústredne.

Ak je modul pripojený na konektor označený ako EBUS alebo J3 ústredne, pracuje v režime GSM hlásenia.

Ak je modul pripojený na konektor SERIAL ústredne, pracuje v režime GPRS hlásenia.

Dôležitá poznámka: Hlásenie GSM a hlásenie GPRS nemôžu pracovať súčasne. Výber spôsobu hlásenia sa robí podľa toho, na ktorý konektor na ústredni sa modul pripojí. Po zmene konektora na ústredni je potrebné vykonať odstránenie modulov.



3.3 Pripojenie externého zdroja

Modul PCS250 je navrhnutý tak, aby ho napájala ústredňa, na ktorú je pripojený a s ktorou spolupracuje. Odporúča sa pripájať ho na ústredňu len jeho 4-vodičovým káblom.

V prípade použitia externého zdroja, napríklad pri inštalácii modulu PCS250 vo väčšej vzdialenosti za pomoci modulu CVT485, sa externý zdroj pripája tak, že

- +12V sa pripája na svorku +
- zem sa pripája na svorku –.

3.4 Pripojenie hlasového modulu VDMP3

Ak je do modulu PCS250 pripojený hlasový modul VDMP3, potom je možné v GSM režime odosielať zo zabezpečovacieho systému hlasové správy v GSM sieti. Počet hlasových čísiel je závislý na type ústredne.

Pri tomto zapojení a použití je možné v hlasovom režime zaarmovávať a odarmovávať ústredňu alebo jej časti, zisťovať stavy častí a ovládať programovateľné výstupy PGM za pomoci telefónneho prístroja s tónovou voľbou.

Podrobný zoznam sekcií, ktoré ovplyvňujú činnosť hlasového modulu, je návode pre modul VDMP3.

Ak je slabý signál GSM v mieste, kde je umiestnený GSM modul PCS250 s hlasovým modulom VDMP3, je možné nastaviť hlasitosť, aby sa zlepšila odozva hlasového modulu na stlačenie tlačidiel telefónneho prístroja. Nastavenie hlasitosti sa robí odoslaním SMS správy v tvare

P[heslo TCP/IP/GPRS].VOLOUT.[hlasitosť], napríklad Padmin.VOLOUT.95

Rozsah platných hodnôt je 50 až 100. Implicitná hodnota 90 by mala vyhovovať pre väčšinu inštalácií. Ak je do správy vložená hodnota mimo rozsahu platných hodnôt, výsledkom bude nastavenie na implicitnú hodnotu 90.

Hodnota admin predstavuje implicitnú hodnotu hesla TCP/IP/GPRS.

3.5 Použitie modulu CVT485 (len GSM režim)

V GSM režime je možné zväčšiť vzdialenosť medzi ústredňou a modulom PCS250 za pomoci konvertora CVT485. Dodaný kábel umožňuje prepojenie do vzdialenosti 1 metra s možnosťou predĺženia do 2 metrov. Ak je však treba, aby bol modul PCS250 vo väčšej vzdialenosti, možno to urobiť pomocou CVT485, a to až do vzdialenosti 300 metrov.

Zatiaľ čo protokol RS485 umožňuje komunikáciu až do 300 metrov, napájanie na takúto dĺžku nemôže pracovať. Preto je potrebné v prípadoch väčších vzdialeností medzi ústredňou a PCS250 použiť externý zdroj a pripojiť ho na svorky +12V a GND v správnej polarite.



Napájanie je možné predĺžiť nanajvýš do 50 metrov v závislosti od hrúbky napájacích vodičov. Potom treba použiť externý zdroj.

4. ANTÉNA

4.1 Interná anténa

Modul PCS250 je vybavený internou anténou. Ak signál na danom mieste nie je dostatočný, je možné použiť anténu ANTKIT a v prípade potreby aj jej predĺženie EXT.

4.2 Predĺženie antény

Pomocou predĺženia antény je možné zlepšiť príjem signálu, ak signál na danom mieste nie je dostatočný. Súčasťou balíčka s predĺžením antény je držiak antény.

Postup pre montáž predĺženia antény je:

- 1. Za pomoci držiaka antény treba naznačiť, kam vyvŕtať diery na jeho prichytenie na stenu.
- 2. Vyvŕtať naznačené diery a vložiť predĺženie antény do držiaka tak, aby zapadlo na miesto.
- 3. Držiak pripevniť na stenu, najčastejšie skrutkami.

Na kryte modulu PCS250 sú dve miesta s otvormi. Jedno z nich je na vrchnej strane krytu a slúži na vyvedenie kábla predĺženia antény. Druhé z nich slúži na vyvedenie externej antény.

5. NASTAVENIE MODULU

Modul PCS250 je možné konfigurovať tak, aby poskytoval GSM alebo GPRS hlásenie. Pre každú z týchto možností je potrebné nastaviť niektoré vlastnosti modulu. Popis nastavenia je v ďalšom texte.

5.1 Frekvenčné pásmo

Modul PCS250 sa automaticky nastaví tak, aby pracoval na správnej frekvencii.

5.2 Režim šetrenia pásma

Modul PCS250 má k dispozícii taký režim činnosti, pri ktorom vypína SIM kartu v prípade nečinnosti systému a kartu zase zapne, ak je potrebné odoslať novú správu. Tento režim je možné zapnúť alebo vypnúť pomocou správy, ktorej formát je:

P[heslo TCP/IP/GPRS].BWS.[hodnota]

napríklad

Padmin.BWS.ON	na zapnutie režimu šetrenia pásma, alebo
Padmin.BWS.OFF	na vypnutie režimu šetrenia pásma.

kde admin je implicitná hodnota hesla. Ak bolo heslo zmenené, treba zadať aktuálnu hodnotu. **Tento režim je implicitne zapnutý.**

5.3 Pripojenie do GPRS

Aby sa modul PCS250 mohol pripojiť do GPRS, potrebuje mať nastavené niektoré parametre. **Tieto** parametre musí poskytnúť mobilný operátor. Sú to APN, APN užívateľské meno a APN heslo.

Programovanie týchto parametrov sa robí v montážnom programovaní ústredne, a to buď cez klávesnicu, alebo z počítača. Pri nastavovaní sekcií, ktoré súvisia s informáciami, ktoré poskytuje mobilný operátor, sa na displeji LCD klávesnice zobrazuje nápis Správy.

5.3.1 APN (Access Point Name)

APN poskytuje mobilný operátor. Jeho celková dĺžka môže byť až 32 znakov, rozdelený je do 2 sekcií po 16 znakov. Implicitná hodnota je prázdna.

Pre ústredne DIGIPLEX EVO:

Pre ústredne MGSP a ESPRIT E55 a E65:

APN, prvá časť (znaky 1 až 16): [921]: ______APN, druhá časť (znaky 17 až 32): [922]: ______

5.3.2 APN užívateľské meno

Užívateľské meno je možné získať od mobilného operátora. Jeho celková dĺžka môže byť až 32 znakov, rozdelené je do 2 sekcií po 16 znakov. Implicitná hodnota je prázdna.

Pre ústredne DIGIPLEX EVO:

APN užívateľské meno, prvá časť (znaky 1 až 16): [2962]: ______ APN užívateľské meno, druhá časť (znaky 17 až 32): [2963]: ______ ___ ___ ___ ___ ____

Pre ústredne MGSP a ESPRIT E55 a E65:

APN užívateľské meno, prvá časť (znaky 1 až 16):

[923]: APN užívateľské meno, druhá časť (znaky 17 až 32): [924]:

5.3.3 APN heslo

Heslo je možné získať od mobilného operátora. Jeho celková dĺžka môže byť až 32 znakov, rozdelené je do 2 sekcií po 16 znakov. Implicitná hodnota je prázdna.

Pre ústredne DIGIPLEX EVO:

APN heslo, prvá časť (znaky 1 až 16): [2964]: ______APN heslo, druhá časť (znaky 17 až 32): [2965]: ______

Pre ústredne MGSP a ESPRIT E55 a E65:

APN heslo, prvá časť (znaky 1 až 16): [925]: ______ APN heslo, druhá časť (znaky 17 až 32): [926]: ______

5.4 Nastavenia pre WinLoad pre daný objekt

Modul PCS250 poskytuje možnosť prístupu do ústrední z nadriadeného počítača cez GPRS. Aby bol možný prístup z programu do ústredne, je potrebné nastaviť dva parametre, a to IP port a montážne heslo TCP/IP/GPRS.

5.4.1 IP port GSM

Tento údaj sa musí zhodovať s hodnotou (čiže s číslom portu), ktorá bola vložená do nastavení spojenia GSM v programe. Implicitná hodnota je 10000.

Pre ústredne DIGIPLEX EVO: IP port GSM: [2966]: ______

Pre ústredne MGSP a ESPRIT E55 a E65: IP port GSM: [920]: ______

5.4.2 Montážne heslo TCP/IP/GPRS

Montážne heslo TCP/IP/GPRS sa používa pre prístup z nadriadeného počítača cez GPRS. Je citlivé na veľké a malé písmená. Musí sa zhodovať s hodnotou, ktorá bola vložená do nastavení spojenia GSM v programe pre príslušný objekt. Implicitná hodnota je "admin".

5.5 Nastavenie priority GSM hlásenia

Hlásenie v sieti GSM je využitie mobilnej telefónnej siete na odosielanie správ ústredne na pult centralizovanej ochrany alebo hlasových správ. Volanie cez mobilnú sieť môže byť nastavené ako jediné volanie, hlavné volanie zálohované pevnou linkou, alebo ako záložné volanie pre volanie z pevnej linky. Pretože modul PCS250 sa pripája priamo na ústredňu, hlásenie v sieti GSM sa môže uskutočniť v akomkoľvek komunikačnom formáte, aký má ústredňa k dispozícii. Priame pripojenie modulu na ústredňu umožňuje robiť dohľad nad komunikáciou s ústredňou a odoslať správu o strate komunikácie s ústredňou.

Pre využitie hlásenia v sieti GSM je potrebné pre ústredne nastaviť spoluprácu hlásenia v sieti GSM s hlásením po pevnej linke:

Sekcia [2950], voľby [1] a [2]:				
[1]	[2]			
vyp.	vyp.	Len pevná linka (implicitné nastavenie).		
vyp.	zap.	Hlavné volanie: pevná linka.		
	_	Záložné volanie: GSM.		
zap.	vyp.	Hlavné volanie: GSM.		
_		Záložné volanie: pevná linka.		
zap.	zap.	Len GSM.		

Pre ústredne DIGIPLEX EVO:

Pre ústredne MGSP a ESPRIT E55 a E65:

Sekcia [805], voľby [1] a [2]:			
[1]	[2]		
vyp.	vyp.	Len pevná linka (implicitné nastavenie).	
vyp.	zap.	Hlavné volanie: pevná linka.	
		Záložné volanie: GSM.	
zap.	vyp.	Hlavné volanie: GSM.	
		Záložné volanie: pevná linka.	
zap.	zap.	Len GSM.	

5.6. Nastavenie a registrácia GPRS hlásenia pre ústredne EVO

V tomto odstavci sa nachádza základný prehľad sekcií a vlastností, ktoré je potrebné naprogramovať, aby ústredňa tohoto typu dokázala hlásiť cez GPRS.

5.6.1 Naprogramovanie modulu PCS250 a registrácia na IP prijímači

- Komunikačný formát ústredne je potrebné nastaviť buď na Ademco Contact ID, alebo na SIA (sekcia [3070]). Ostatné nastavenia, smerovanie správ a komunikačný formát sú nastavené rovnako aj pre hlásenie po telefónnej linke, aj pre IP hlásenie. Nastavenia pre 1. telefónne číslo pultu sú zhodné s nastaveniami pre IP prijímač 1. Nastavenia pre 2. telefónne číslo pultu sú zhodné s nastaveniami pre IP prijímač 2. Nastavenia pre 3. telefónne číslo pultu sú zhodné s nastaveniami pre IP prijímač 3. Nastavenia pre 4. telefónne číslo pultu sú zhodné s nastaveniami pre IP prijímač 4.
- 2. Ak modul PCS250 ešte nie je pripojený, je potrebné ho pripojiť podľa popisu v 3. kapitole.
- 3. Naprogramovať identifikačné kódy IP/GPRS:

Sekcia	Hodnota	Popis
[2976]:		Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 1
[2977]:		Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 2
[2978]:		Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 3
[2979]:		Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 4
[2980]:		Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 5
[2981]:		Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 6
[2982]:		Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 7
[2983]:		Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 8

4. Povoliť a nastaviť IP/GPRS hlásenie v sekcii [2975]:

Sekcia [2975], voľby [5] a [6]: Dohľad nad IP/GPRS signálom			
[5]	[6]		
vyp.	vyp.	vypnuté.	
vyp.	zap.	ODARMOVANÉ: potiaž, ZAARMOVANÉ: hlasitý poplach	
zap.	vyp.	ODARMOVANÉ: potiaž, ZAARMOVANÉ: potiaž (implicitne)	
zap.	zap.	tichý poplach sa mení na hlasitý	

[7] Telefónne hlásenie pracuje vo vzťahu IP/GPRS ako[8] IP/GPRS hlásenie na prijímač IPR512

záloha IP/GPRS
 zakázané

samostatnepovolené

5. Vložiť IP adresy prijímačov IPR512, IP porty pre IPR512, heslo IPR512 a bezpečnostný profil objektu. Pohyb po jednotlivých obrazovkách displeja sa robí pomocou tlačidiel [▲] a [♥]. Po každom prechode na nasledujúcu alebo predchádzajúcu obrazovku sa hodnota obrazovky, z ktorej sa práve odišlo, zapíše do pamäti. Jednotlivé oktety je potrebné zadať v 3-miestnom tvare.

[2984]: IP prijímač 1: IP adresa WAN1: IP port WAN1: IP adresa WAN2: IP port WAN2: Heslo prijímača:	
Bezpečnostný profil:	
[2986]: IP prijímač 2: IP adresa WAN1: IP port WAN1: IP adresa WAN2: IP port WAN2: Heslo prijímača:	
Bezpečnostný profil:	
[2988]: IP prijímač 3: IP adresa WAN1: IP port WAN1: IP adresa WAN2: IP port WAN2: Heslo prijímača:	
Bezpečnostný profil:	
[2990]: IP prijímač 4: IP adresa WAN1: IP port WAN1: IP adresa WAN2: IP port WAN2: Heslo prijímača:	
Bezpečnostný profil:	

- 6. Zaregistrovať modul PCS250 na IP prijímačoch:
 - [2985]: Prijímač 1: na zaregistrovanie modulu stlačiť [ARM].
 - [2987]: Prijímač 2: na zaregistrovanie modulu stlačiť [ARM].
 - [2989]: Prijímač 3: na zaregistrovanie modulu stlačiť [ARM].
 - [2991]: Prijímač 4: na zaregistrovanie modulu stlačiť [ARM].

Ak modul nie je zaregistrovaný, na displeji klávesnice sa zobrazí nápis "Neprihlásený/Na prihlásenie Stlač [ARM]". Po zaregistrovaní modulu sa na klávesnici zobrazí informácia "Prihlásený". (Je potrebné GPRS pripojenie, ktoré je indikované rozsvietenou zelenou LED diódou GPRS.)

5.6.2 Doplnenie potiaží súvisiacich s GPRS hlásením

Medzi potiažami ústredne sa v skupine [9] Potiaž s GSM môžu zobraziť nasledujúce nové potiaže:

[5] Zlyhanie komunikácie s IP prijímačom 1

- [6] Zlyhanie komunikácie s IP prijímačom 2
- [7] Zlyhanie komunikácie s IP prijímačom 3
- [8] Zlyhanie komunikácie s IP prijímačom 4
- [9] IP prijímač neprihlásený

5.6.3 Doplnenie skupín udalostí pre PGM

Tabuľka udalostí pre programovanie výstupov PGM je doplnená o niekoľko skupín a podskupín udalostí, ktoré súvisia s komunikáciou na IP prijímač cez GPRS, a to skupiny 004, 038 a 039.

5.6.4 Správy pre pult

Ústredňa má tieto nové sekcie a správy:

[2967]:	Strata GSM modulu Obnova GSM modulu nepoužité nepoužité	[2968]: RF rušenie GSM Zmiernenie RF rušenia GSM Strata GSM signálu Obnova GSM signálu
[2969]:	 Zlyhanie komunikácie na IP prijímač 1 Obnova komunikácie na IP prijímač 1 Zlyhanie komunikácie na IP prijímač 2 Obnova komunikácie na IP prijímač 2 	[2970]: Zlyhanie komunikácie na IP prijímač 3 Obnova komunikácie na IP prijímač 3 Zlyhanie komunikácie na IP prijímač 4 Obnova komunikácie na IP prijímač 4

5.7. Nastavenie a registrácia GPRS hlásenia pre ústredne MGSP a ESPRIT E65

V tomto odstavci sa nachádza základný prehľad sekcií a vlastností, ktoré je potrebné naprogramovať, aby ústredňa tohoto typu dokázala hlásiť cez GPRS.

5.7.1 Naprogramovanie modulu PCS250 a registrácia na IP prijímači

- Komunikačný formát ústredne je potrebné nastaviť na Ademco Contact ID (sekcia [810]). Ostatné nastavenia, smerovanie správ a komunikačný formát sú nastavené rovnako aj pre hlásenie po telefónnej linke, aj pre IP hlásenie. Nastavenia pre 1. telefónne číslo pultu sú zhodné s nastaveniami pre IP prijímač 1. Nastavenia pre 2. telefónne číslo pultu sú zhodné s nastaveniami pre IP prijímač 2. Nastavenia pre záložné telefónne číslo sú zhodné s nastaveniami pre záložný IP prijímač.
- 2. Ak modul PCS250 ešte nie je pripojený, je potrebné ho pripojiť podľa popisu v 3. kapitole.
- 3. Naprogramovať identifikačné kódy IP/GPRS:

Sekcia	Hodnota	Popis
[918]:		Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 1
[919]:		Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 2

4. Povoliť a nastaviť IP/GPRS hlásenie v sekcii [806]:

Sekcia [806], voľby [5] a [6]: Dohľad nad IP/GPRS signálom					
[5]	[6]				
vyp.	vyp.	vypnuté.			
vyp.	zap.	ODARMOVANÉ: potiaž, ZAARMOVANÉ: potiaž (implicitne)			
zap.	vyp.	ODARMOVANÉ: potiaž, ZAARMOVANÉ: hlasitý poplach			
zap.	zap.	tichý poplach sa mení na hlasitý			

[7] Telefónne hlásenie pracuje vo vzťahu IP/GPRS ako[8] IP/GPRS hlásenie na prijímač IPR512

záloha IP/GPRS
 zakázané

samostatnepovolené

5. Vložiť IP adresy prijímačov IPR512, IP porty pre IPR512, heslo IPR512 a bezpečnostný profil objektu. Jednotlivé oktety je potrebné zadať v 3-miestnom tvare.

IP adresa WAN1 prijímača 1:

- [930]: ______ IP adresa WAN2 prijímača 1:

[932]:	
	Heslo prijímača 1:
[933]:	
	Bezpečnostný profil pre prijímač 1:
[934]:	_
	ID adress WANI prijimaža 2:
[936]	Ir adiesa wAivi piijinaca 2.
[750]	$\frac{1}{12} = \frac{1}{12} $
[937]:	n port which prijinded 2.
[]. <u> </u>	IP adresa WAN2 prijímača 2:
[938]:	
	IP port WAN2 prijímača 2:
[939]:	
50.407	Heslo prijimača 2:
[940]:	
[041].	Bezpecnostny profil pre prijimac 2:
[941]:	_
	IP adresa WAN1 záložného prijímača:
[943]:	
[, .e]. <u> </u>	IP port WAN1 záložného prijímača:
[944]:	
	IP adresa WAN2 záložného prijímača:
[945]:	
50.473	IP port WAN2 záložného prijímača:
[946]:	
[0/7].	nesio zalozneno prijimaca.
[24/].	Bezpečnostný profil pre záložný prijímač:
[948]:	Delpenosary prom pre zarozny prijmac.
·····	

- 6. Zaregistrovať modul PCS250 na IP prijímačoch:
 - [935]: Prijímač 1: na zaregistrovanie modulu stlačiť [ARM].
 - [942]: Prijímač 2: na zaregistrovanie modulu stlačiť [ARM].
 - [949]: Záložný prijímač: na zaregistrovanie modulu stlačiť [ARM].

Ak modul nie je zaregistrovaný, na displeji klávesnice sa zobrazí nápis "Neprihlásený/Na prihlásenie Stlač [ARM]". Po zaregistrovaní modulu sa na klávesnici zobrazí informácia "Prihlásené". (Je potrebné GPRS pripojenie, ktoré je indikované rozsvietenou zelenou LED diódou GPRS.)

5.7.2 Doplnenie potiaží súvisiacich s GPRS hlásením

Medzi potiažami ústredne sa v skupine [4] Potiaž s GSM môžu zobraziť nasledujúce nové potiaže:

[4] Potiaž s komunikátorom	 [7] Zlyhanie komunikácie s IP prijímačom 1 alebo 2 [9] Strata GSM signálu [STAY] RF rušenie GSM [OFF] IP prijímač nezaregistrovaný
[10] Strata modulu	[9] Strata GSM modulu

5.7.3 Doplnenie skupín udalostí pre PGM

Tabuľka udalostí pre programovanie výstupov PGM je doplnená o niekoľko skupín a podskupín udalostí, ktoré súvisia s PCS250, a to skupiny 06, 44 a 45.

5.7.4 Správy pre pult

Ústredňa má tieto nové sekcie a správy:

[879]:	RF rušenie GSM	[881]:	Zmiernenie RF rušenia GSM
	Strata GSM signálu		Obnova GSM signálu
	Strata GSM modulu		Obnova GSM modulu
	Zlyhanie GPRS prenosu		Obnova GPRS prenosu

[884]: ____ Správa o strate spojenia GSM modulu s ústredňou

- ____ nepoužité
- _____ nepoužité
- nepoužité

5.8 Odosielanie záložných SMS

Modul PCS250 podporuje odosielanie záložných SMS na software IPRS-7. Aby táto vlastnosť pracovala, musí ju ústredňa podporovať. Podporujú ju ústredne:

- SP5500/SP6000/SP7000 od verzie 4.76
- EVO195 od verzie 2.65
- SP4000 od verzie 4.94
- MG6250 od verzie 1.35.

Táto vlastnosť zvyšuje spoľahlivosť odosielania správ z chráneného objektu. Okrem správ, prijímaných cez GPRS, dokáže software IPRS-7 prijímať SMS správy, ak zlyhá IP komunikácia. V prípade zlyhania IP komunikácie systém odosiela správy s obsahom, ktorý zodpovedá správam CID.

5.8.1 Naprogramovanie PCS250 pre odosielanie záložných SMS

Postup pre naprogramovanie odosielania záložných SMS je nasledujúci:

1. Odoslať na modul PCS250 SMS správu s nasledujúcim obsahom:

P[heslo TCP/IP/GPRS].SMS.[číslo GSM modemu].[heslo IPRS-7], napríklad Padmin.SMS.0903abcdef.123456

 Počkať 2 minúty. Modul PCS250 sa automaticky zaregistruje na software IPRS-7. Tým sa automaticky naprogramuje záložný IP prijímač nasledujúcim spôsobom: IP adresa = 000.000.000.001

V prípade ústrední EVO192 sa na tieto parametre naprogramuje IP prijímač 4. V prípade ústrední MGSP sa na tieto parametre naprogramuje záložný IP príjímač.

Okrem toho, že je možné naprogramovať odosielanie záložných SMS, je možné aj skontrolovať aktuálny stav naprogramovania odosielania záložných SMS. Postup je nasledujúci:

1. Odoslať na modul PCS250 SMS správu s nasledujúcim obsahom:

P[heslo TCP/IP/GPRS].VSMS.[spätné telefónne číslo], napríklad Padmin.VSMS.0903abcdef

2. Ak sú všetky parametre SMS hlásenia naprogramované správne, modul PCS250 pošle na spätné telefónne číslo nasledujúcu správu:

[Názov objektu] SMS#: [telefónne číslo GSM modemu] Password: [heslo IPRS-7] Status: [stav registrácie na IPRS-7]

IP adresa = 000.000. IP port = 00001

3. Ak nič nie je naprogramovaní, alebo ak boli naprogramované informácie zmazané, modul PCS250 odošle nasledujúcu správu:

[názov objektu SMS RECEIVER NOT PROGRAMMED]

Na zmazanie už naprogramovaných nastavení je potrebné odoslať na modul PCS250 nasledujúcu

správu:

P[heslo TCP/IP/GPRS].SMS.CLEAR

Prehľad SMS príkazov, ktoré majú väzbu na odosielanie záložných SMS:

SMS – Naprogramovanie odosielania záložných SMS:	P[heslo TCP/IP/GPRS].SMS.[číslo GSM modemu].[heslo IPRS-7]
VSMS – Prezretie aktuálneho stavu naprogramovania odosielania záložných SMS:	P[heslo TCP/IP/GPRS].VSMS.[spätné telefónne číslo]
Zmazanie naprogramovaných parametrov:	P[heslo TCP/IP/GPRS].SMS.CLEAR

Dôležité upozornenie: Pokus o zaregistrovanie záložného IP prijímača na ústredniach MGSP (sekcia [949]), alebo IP prijímača 4 na ústredni EVO192 (sekcia [2991]) spôsobí zmazanie nastavení pre odosielanie záložných SMS.

5.9. Programovanie SMS a čísiel pre SMS

Okrem odosielania informácií o udalostiach na ústredni na pult centralizovanej ochrany dokáže modul PCS250 odosielať aj krátke textové správy (SMS). Vďaka vlastnej priamej komunikácii cez sériový port ústredne dokáže modul PCS250 odosielať SMS pre každú udalosť na ústredni. Každá textová správa obsahuje všetky dôležité informácie o udalosti vrátane názvu objektu, dátumu, času a ďalších informácií, ako sú napríklad časť objektu, číslo slučky, sériové číslo. Podrobný zoznam správ sa nachádza v samostatnej tabuľke.

Vlastnosti, ktoré určuje technik, sú jazyk a názov objektu.

Vlastnosti, ktoré sú prístupné pre majiteľa objektu, sú telefónne čísla, priradenie čísla do častí ústredne, voľba skupín udalostí pre telefónne číslo a prehliadanie IP informácií.

5.9.1 Vlastnosti SMS, ktoré programuje technik

5.9.1.1 Jazyk SMS Je možné určiť, v akom jazyku sa bude SMS odosielať. Pre ústredne DIGIPLEX EVO: Jazyk SMS: [2953]: _____

Pre ústredne MGSP a ESPRIT E55 a E65: Jazyk SMS:

[856]: _____

Jazyk:	Hodnota:	Jazyk:	Hodnota:	Jazyk:	Hodnota:
Anglicky	000 (implicitne)	Maďarsky	009	Slovensky	018
Francúzsky	001	Česky	010	Čínsky	019
Španielsky	002	Holandsky	011	Srbsky	020
Taliansky	003	Chorvátsky	012	Malajzsky	021
Švédsky	004	Grécky	013	Slovinsky	022
Poľsky	005	Hebrejsky	014	Litovsky	023
Portugalsky	006	Rusky	015	Fínsky	024
Nemecky	007	Bulharsky	016		
Turecky	008	Rumunsky	017		

Niektoré jazyky nie sú zatiaľ podporované. Ak je zvolený nepodporovaný jazyk, správy sa odosielajú v angličtine. V niektorých jazykoch sa odosielajú 2 textové správy pre 1 udalosť. V niektorých jazykoch sa využívajú zvláštne znaky.

5.9.1.2 Názov objektu

Názov objektu bude súčasťou každej textovej správy, ktorá bude odoslaná z PCS250. Do názvu objektu je možné vkladať aj zvláštne znaky z tabuľky zvláštnych znakov. Implicitná hodnota je "Your Alarm Site". **Pre ústredne DIGIPLEX EVO:** Názov objektu: [2954]:

Pre ústredne MGSP a ESPRIT E55 a E65:

Názov o	bjektu							
[780]:		 	 	 	 	 	 	

5.9.2 Vlastnosti SMS, ktoré programuje užívateľ

Užívateľ môže prostredníctvom hlavného kódu v užívateľskom programovaní nastavovať:

- Telefónne čísla, na ktoré sa odosielajú textové správy, ich maximálny počet je 16 pre ústredne DIGIPLEX, resp. 8 pre ústredne MGSP a ESPRIT E55 a E65.
- Pre jednotlivé telefónne čísla môže určiť časti ústredne, z ktorých sa bude posielať textová správa.
- Určiť, ktoré textové správy sa budú na dané číslo odosielať (napríklad poplachy, zaarmovania a odarmovania, potiaže a ich obnovy).

Pre ústredne DIGIPLEX EVO:

- 1. Vložiť hlavný kód a potom stlačiť tlačidlo [0].
- 2. Stlačiť tlačidlo [1] na vstup do menu pre nastavenie SMS.
- 3. Zvoliť, ktoré telefónne číslo SMS je treba programovať vložením hodnoty od [01] do [16].
- 4. Vložiť telefónne číslo (maximálna dĺžka je 32 znakov) a potom stlačiť tlačidlo [ENTER].
- 5. Priradiť telefónne číslo do častí ústredne nastavením volieb [1] až [8] a potom stlačiť [ENTER].
- 6. Určiť, ktoré udalosti spôsobia odoslanie SMS pre dané telefónne číslo, nastavením volieb [1] až [4].

Voľba:	Udalosti, ktoré spôsobia odoslanie SMS:
[1]	Poplachy.
[2]	Armovanie / Odarmovanie.
[3]	Potiaže.
[4]	Obnovy potiaží.
[5] až [8]	Nepoužité

7. Stlačiť [ENTER] na uloženie.

Po uložení alebo v menu pre nastavenie SMS čísiel je možné stláčaním tlačidla [♥] prrezerať, ktoré SMS čísla sú naprogramované. Na vstup do programovania práve zobrazeného čísla je treba stlačiť tlačidlo [ACC].

Pre ústredne MGSP a ESPRIT E55 a E65:

- 1. Stlačiť tlačidlo [**Ú**].
- 2. Vložiť hlavný kód.
- 3. Stlačiť tlačidlo [ARM] na vstup do nastavenia SMS.
- Na klávesniciach, ktoré majú tlačidlá [▲] a [▼], použiť tieto tlačidlá na výber SMS čísla, ktoré sa má programovať, alebo vložiť na výber čísla hodnoty od 01 do 08 a stlačiť [ENTER]. Na klávesniciach, ktoré nemajú tlačidlá [▲] a [▼], je treba namiesto [▲] stlačiť tlačidlo [SLEEP] a namiesto [▼] stlačiť tlačidlo [STAY].
- 5. Vložiť telefónne číslo a stlačiť tlačidlo [ENTER].
- 6. Určiť, ktoré udalosti spôsobia odoslanie SMS pre dané telefónne číslo, nastavením volieb [1] až [4].

Voľba:	Udalosti, ktoré spôsobia odoslanie SMS:
[1]	Poplachy.
[2]	Armovanie / Odarmovanie.
[3]	Potiaže.
[4]	Obnovy potiaží.
[5] až [8]	Nepoužité.

7. Na uloženie stlačiť tlačidlo [ENTER].

- 8. Za pomoci tlačidiel [1] a [2] nastaviť voľby [1] a [2] tak, aby priradenie SMS čísla do častí ústredne zodpovedalo potrebám.
- 9. Na uloženie stlačiť tlačidlo [ENTER]. Zvláštne znaky pre SMS čísla:

51015 61514.					
Pre ústredne DIGIPLEX EVO:					
*	[STAY]				
#	[FORCE]				
+	[ARM]				
Pre ostatné ústredne					
*	[OFF]				
#	[BYPASS]				
+	[MEM]				

5.10 Zrušenie SMS

Na ústredniach DIGIPLEX EVO sa zrušia všetky správy SMS, ktoré sú pripravené na odoslanie, po stlačení tlačidla [DISARM] v montážnom alebo v užívateľskom programovaní.

Na ústredniach MGSP a ESPRIT E55 a E65 sa zrušia všetky správy SMS, ktoré sú pripravené na odoslanie, po stlačení tlačidla [STAY] v montážnom programovaní alebo v montážnom menu.

5.11 Armovanie a odarmovanie prostredníctvom SMS

Zabezpečovací systém je možné zaarmovať aj odarmovať prostredníctvom správ SMS, odosielaných na modul PCS250 (na telefónne číslo SIM karty, ktorá je vložená do modulu). Modul musí byť zapojený ako modul GSM.

Príkazy pre ústredňu odosielané prostredníctvom textových správ musia mať určitý vopred dohodnutý formát. Tento formát je:

C[UŽÍVATEĽSKÝ KÓD].[ÚKON].A[ČASTI ÚSTREDNE].[TELEFÓNNE ČÍSLO]

Dôležité upozornenie: Všetky písmená v textovej správe musia byť veľké, ináč príkaz nebude vykonaný. Príklad:

C1234.ARM.A5.09xxxxxxxx	alebo	C1234.OFF.A5.09xxxxxxxx
C1234.ARM.A1,3,5TO7.09xxxxxxxx	alebo	C1234.ARM.A1,3,5TO7.09xxxxxxx

Užívateľský kód: Prvou časťou správy je užívateľský kód, ktorý sa musí zhodovať s kódom, zadaným na klávesnici. Pred kódom musí byť predradené písmeno C. Za kódom sa nachádza bodka.
Príklad: C1234.

Úkon: Druhou časťou správy je úkon, ktorý sa má vykonať. Systém alebo jeho časť je možné zaarmovať a odarmovať. Na zaarmovanie treba zadať reťazec ARM. Na odarmovanie treba zadať reťazec OFF. Za úkonom sa nachádza bodka.

Príklad: C1234.ARM. alebo C1234.OFF.

Časti systému: Treťou časťou správy je výber častí systému, ktorých sa má daný úkon týkať. Pred výberom častí musí byť predradené písmeno A. Poradové čísla jednotlivých častí systému musia byť oddelené čiarkami. Za pomoci slova TO je možné určiť viacero po sebe nasledujúcich častí systému. Za výberom častí sa nachádza bodka. Príklad: C1234 ARM **A5**.

ríklad:	C1234.ARM. A5.	alebo	C1234.OFF. A5.
	C1234.ARM. A1,3,5TO7.	alebo	C1234.OFF. A1,3,5TO7.

Telefónne číslo: Štvrtou časťou správy je telefónne číslo, na ktoré má modul PCS250 odoslať informáciu o potvrdení zmeny stavu časti alebo častí zabezpečovacieho systému. **Telefónne číslo nie je potrebné zadávať, ak je toto číslo zároveň aj číslom, na ktoré príde správa o zmene stavu, pretože potom prídu správy dve: jedna ako odpoveď na príkaz o zaarmovaní/odarmovaní, druhá ako správa o zmene stavu.** Príklad: C1234.ARM.A1,3,5TO7.**09xxxxxxx**

Ďalšie príklady:SMS pre zaarmovanie 5. časti s odoslaním správy na 0903xxxxxC1234.ARM.A5.0903xxxxxSMS pre zaarmovanie 5. časti s odoslaním správy na 0903xxxxxC1234.ARM.A1,3,5TO7. SMS pre zaarmovanie častí 1, 3, 5 až 7 bez odoslania správy.

5.12 Ostatné príkazy prostredníctvom SMS

P[heslo TCP/IP/GPRS].A[IP adresa].P[IP port]	slúži na zahájenie komunikácie ústredne s PC.
P[heslo TCP/IP/GPRS].IP.[telefónne číslo]	slúži na získanie IP adresy modulu PCS250, ktorá príde vo
	forme SMS (len pre privátne siete).
P[heslo].RESET	slúži ako príkaz na reštart modulu PCS250.
P[heslo].BWS.ON	slúži ako príkaz na zapnutie režimu šetrenia pásma
	GSM/GPRS.
P[heslo].BWS.OFF	slúži ako príkaz na vypnutie režimu šetrenia pásma
	GSM/GPRS.
P[heslo].VOLOUT.[hodnota]	slúži na nastavenie hlasitosti pre hlasový modul. Platné
	hodnoty sú od 50 do 100.
P[heslo].STATUS.[telefónne číslo]	slúži na získanie IP adresy a IP portu modulu PCS250
	a zároveň stavu šetrenia pásma.

6. UPLOAD/DOWNLOAD

Táto kapitola popisuje, ako nastaviť modul PCS250 tak, aby umožnil prístup do ústredne prostredníctvom programu BabyWare, WinLoad a NeWare, a to vo verejných aj privátnych sieťach.

6.1 Verejné siete

Na sieti GPRS je potrebné overiť možnosť spojenia zistením IP adresy modulu PCS250. Je potrebné zabezpečiť, aby boli na správne hodnoty nastavené parametre, ktoré sú popísané v odstavci 5.3.

Za určitých okolností môže vzniknúť potreba konfigurovať parametre smerovača.

Na zistenie IP adresy modulu PCS250 je potrebné:

- 1. Prostredníctvom mobilného telefónu odoslať na telefónne číslo SIM karty modulu SMS správu v tvare: P[heslo TCP/IP/GPRS].IP.[telefónne číslo, kam poslať správu], čiže napríklad Padmin.IP.09xyabcdef.
- 2. Počkať, kým PCS250 odošle na dané číslo odpoveď vo forme SMS, ktorá obsahuje IP adresu modulu PCS250.
- 3. IP adresu vložiť do programu v nadriadenom počítači.

Vo verejných sieťach je možné použiť aj spôsob nadviazania spojenia, ktorý sa používa v privátnych sieťach, a ktorý je popísaný v nasledujúcom odstavci.

6.2 Privátne siete

Ak poskytovateľ SIM karty používa privátnu sieť, komunikáciu s modulom PCS250 je potrebné začať prostredníctvom SMS správy. Po obdržaní tejto správy modul sám začne komunikáciu s počítačom. Po začatí komunikácie je možné robiť všetky úkony, ktoré umožňuje robiť program v počítači. Je potrebné zabezpečiť, aby boli na správne hodnoty nastavené parametre, ktoré sú popísané v odstavci 5.3.

Za určitých okolností môže vzniknúť potreba konfigurovať parametre smerovača.

Na začatie komunikácie prostredníctvom SMS správy je potrebné:

- 1. Spustiť program v nadriadenom počítači.
- 2. Zvoliť objekt, s ktorým je potrebné nadviazať spojenie.
- 3. V menu zvoliť položku Systém>Čakanie na IP volanie. Zobrazí sa okno Spojenie.
- 4. Vložiť informácie, zobrazené v okne Spojenie na monitore počítača, do SMS správy pre modul PCS250
 - v tvare P[heslo TCP/IP/GPRS].A[IP adresa počítača].P[port]

kde po písmene P nasleduje heslo TCP/IP/GPRS,

po písmene A nasleduje aktuálna IP adresa počítača so spusteným programom, a po písmene P nasleduje aktuálny port.

] 🖦 🛄 📥 📥				ŗ	Ayber typu spojenia Gostriej dad Goberni	2	Capit.
ekt: 8891								Verzia 02.
formacle	System Udalosti Monitor Pozn.	20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -						
Uken	Strom	Modul	Ser.cislo	Vstup	Popés / Pop	is st. Cast	Shic.	Verzsa
.	E EVO 192	EV0192	05002764	01				02.02
-0	C best		0500276C	02				
	E hepen		0500276C	03				
.	E best	1	0500276C	64				
	E hout		0500276C	05				
	S Report		0500276C	06				
100	C best		05002766	07	1			
	C head		Spoienie					
	E hout							
	E hord		Pripoj.cez TCP IP					
Commendation Durs		Zanne prosini SaiS spravu s u PadminA,A78,99,77,182,P10001 Cakam na spetne volanie z PC	rcenym formatom: 1 15100					02.20 01.51 IFJF
					🗙 Zrusit			
		Elapsed time since connection was	launched					
otiaze		1						Inte.
		(Cast v PC 2009 / 02 / 09 15 2	137				

6.3. Upgrade firmwaru

Modul PCS250 je možné upgradovať za pomoci programu WinLoad. Upgrade je možné urobiť na mieste, alebo na diaľku.

6.3.1 Upgrade na mieste

Upgrade na mieste sa robí tak, že sa medzi modul PCS250 a počítač s programom WinLoad pripojí modul 307USB na konektor "In-Field-Upgrade". Postupovať je potrebné podľa popisu pre upgrade zariadení. Zároveň je treba poznať pôvodnú aj cieľovú verziu vnútorného programu modulu a dôvod na upgrade.

6.3.2 Upgrade na diaľku

Vnútorný program modulu PCS250 je možné upgradovať aj na diaľku prostredníctvom siete GPRS. Postup na upgrade je:

- 1. Spustiť WinLoad.
- 2. Vložiť meno a heslo.
- 3. Spustiť nástroj na upgrade zariadení.
- 4. Zvoliť si typ spojenia.
- 5. Zvoliť si výrobok a firmware a spustiť prenos.

7. DOHĽAD NAD MODULOM

7.1 Nastavenie dohľadu v režime GSM

Modul PCS250 poskytuje možnosti na dohľad a ochranu spojenia, úlohou ktorých je zabezpečiť, že užívateľ aj strážna služba budú informovaní o takých udalostiach, ako strata GSM signálu alebo strata komunikácie modulu s ústredňou.

Modul PCS250 vyhodnocuje komunikáciu s ústredňou. Pri strate komunikácie s ústredňou modul dokáže odoslať SMS. V GSM režime dokáže modul odoslať na pult správu o potiaži s komunikáciou s ústredňou. Počas tejto potiaže svieti červená LED Error.

Modul PCS250 vyhodnocuje prítomnosť GSM signálu každých 20 sekúnd. Ak sa signál stratí, ústredňa dokáže vyhlásiť potiaž, tichý poplach, alebo hlasitý poplach, podľa naprogramovania, a to po uplynutí doby pre vyhodnotenie straty GSM signálu. Ak modul nemá GSM signál, zelená LED dióda GSM zhasne.

Pre ústredne DIGIPLEX EVO:

Sekcia [2950], voľby [5] a [6]:		
[5]	[6]	
vyp.	vyp.	Vypnuté.
vyp.	zap.	ODARMOVANÉ: potiaž, ZAARMOVANÉ: hlasitý poplach
zap.	vyp.	ODARMOVANÉ: potiaž, ZAARMOVANÉ: potiaž (implicitne)
zap.	zap.	Tichý poplach sa zmení na hlasitý.

Pre ústredne MGSP a ESPRIT E55 a E65:

Sekcia [805], voľby [5] a [6]:		
[5]	[6]	
vyp.	vyp.	Vypnuté.
vyp.	zap.	ODARMOVANÉ: potiaž, ZAARMOVANÉ: potiaž (implicitne)
zap.	vyp.	ODARMOVANÉ: potiaž, ZAARMOVANÉ: hlasitý poplach
zap.	zap.	Tichý poplach sa mení na hlasitý.

Nasledujúci parameter určuje, akú dlhú dobu musí trvať výpadok GSM siete, aby naň ústredňa zareagovala. Implicitná hodnota je 016, čo znamená 32 sekúnd. **Pre ústredne DIGIPLEX EVO:**

Správa o strate spojenia GSM modulu s ústredňou: [2951]: ____ (00 až FF) Doba pre vyhodnotenie straty GSM signálu: [2952]: ____ (000 až 255 x 2 sekundy)

Pre ústredne MGSP a ESPRIT E55 a E65:

Doba pre vyhodnotenie straty GSM signálu: [855]: _____ (000 až 255 x 2 sekundy)

7.2 Prezeranie GSM IP informácií

V užívateľskom programovaní je možné prezrieť si nasledujúce GSM IP informácie:

- IP adresa GSM: IP adresa GSM sa využíva pre vstup z programu WinLoad alebo NEware. Je pridelená automaticky, keď sa PCS250 pripojí do GPRS.
- IP port GSM: IP port GSM sa využíva pre vstup z programu WinLoad alebo NEware.
- Heslo PC (GSM): Heslo PC (GSM) je užívateľské heslo, ktoré sa využíva pre vstup z programu NEware. Musí sa zhodovať s heslom, ktoré je vložené do programu NEware.

Postup pre užívateľské prezretie GSM IP informácií je:

Pre ústredne DIGIPLEX EVO:

- 1. Vložiť hlavný kód a potom stlačiť tlačidlo [0].
- 2. Stlačiť tlačidlo [2] na vstup do GSM IP informácií, položka Info o systéme.
- 3. Na prvej obrazovke sa zobrazí IP adresa GSM modulu PCS250. Stlačiť tlačidlo [▼].
- 4. Na druhej obrazovke sa zobrazí IP port GSM modulu PCS250. Stlačiť tlačidlo [♥].
- 5. Na tretej obrazovke sa zobrazí heslo PC (GSM). Po stlačení tlačidla [♥] za zobrazí ponuka na odchod z menu.

Pre ústredne MGSP a ESPRIT E55 a E56:

- 1. Stlačiť tlačidlo [😃].
- 2. Vložiť hlavný kód.
- 3. Stlačiť tlačidlo [ARM] na vstup do nastavenia SMS.
- 4. Za použitia tlačidla [] je možné pozrieť si nasledujúce informácie:
 - [9] IP adresa GSM modulu PCS250, potom stlačiť [ENTER],
 - [10] IP port GSM modulu PCS250, potom stlačiť [ENTER],
 - [11] heslo PC (GSM), čiže montážne heslo TCP/IP/GPRS (zatiaľ nepoužité), potom stlačiť [ENTER],
 - [12] názov objektu, potom stlačiť [ENTER].
- 5. Na odchod stlačiť tlačidlo [CLEAR].

8. PREHĽAD

8.1 Prehl'ad SMS

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam preddefinovaných textových správ, ktoré dokáže modul PCS250 odoslať. Tieto správy sa riadia 8-bitovým alebo 16-bitovým protokolom. Pravý stĺpec tabuľky zobrazuje, ktoré položky sa pripájajú k danej správe. Zoznam položiek správy závisí od charakteru samotnej správy.

Správa:	Položky, pripojené k správe:
	1: Názov objektu.
	2: Dátum a čas.
	3: Názov časti ústredne.
	4: Slučka / užívateľ / názov modulu.
	5: Poradové číslo.
	6: Sériové číslo modulu.
Zrušenie poplachu	1-2-3-4
Zrušenie poplachu diaľkovým ovládačom	1-2-3-4
Zrušenie poplachu cez Internet	1-2-3-4
Zrušenie poplachu z PC užívateľom	1-2-3-4
Zrušenie poplachu cez hlasový modul	1-2-3-4
Zrušenie poplachu cez SMS	1-2-3-4
Zrušenie poplachu armovacím vstupom	1-2-3-5
Zrušenie poplachu z PC technikom	1-2-3
POPLACH	1-2-3-4
POŽIARNY POPLACH	1-2-3-4
NÁTLAK	1-2-3-4
TIESŇOVÝ POPLACH 1	1-2-3-4
TIESŇOVÝ POPLACH 2	1-2-3-4
TIESŇOVÝ POPLACH 3	1-2-3-4
PRVÁ POMOC	1-2-3-4
Armovanie	1-2-3-4
Armovanie diaľkovým ovládačom	1-2-3-4
Armovanie cez Internet	1-2-3-4
Armovanie z PC užívateľom	1-2-3-4
Armovanie cez hlasový modul	1-2-3-4
Armovanie cez SMS	1-2-3-4
Armovanie armovacím vstupom	1-2-3-5
Armovanie z PC technikom	1-2-3
Rýchle armovanie	1-2-3
Autoarmovanie	1-2-3
Odarmovanje	1-2-3-4
Odarmovanie diaľkovým ovládačom	1-2-3-4
Odarmovanie cez Internet	1-2-3-4
Odarmovanie z PC užívateľom	1-2-3-4
Odarmovanie cez hlasový modul	1-2-3-4
Odarmovanie cez SMS	1-2-3-4
Odarmovanie armovacím vstupom	1-2-3-5
Odarmovanie z PC technikom	1-2-3
Potiaž AC na ústredni	1_2_3
Potiaž akumulátora na ústredni	1_2
Výstup Bell na ústredni preťažený	1_2
Výstup Bell na ústredni odnojený	1.2
Potiaž s telefónnou linkou na ústredni	1_2
7 Juhanie nagerovaj komunikácie z ústradne	1.2.5
Zhyhanie komunikácie na PCO z ústradna	1-2-5
Zhyhanie komunikácie na FCO Z ustředne	1-2-3
Ziyname masovej komunikacie z ustredne	1-2

Správa:	Položky, pripojené k správe:
	1: Názov objektu.
	2: Dátum a čas.
	3: Názov časti ústredne.
	4: Slučka / užívateľ / názov modulu.
	5: Poradové číslo.
	6: Sériové číslo modulu.
Zlyhanie komunikácie medzi PC a ústredňou	1-2
Výpadok dátumu a času na ústredni	1-2
RF rušenie na bezdrôtových zariadeniach	1-2
Potiaž s tamprom na module	1-2-4-6
Potiaž s telefónnou linkou na module	1-2-4-6
Zlyhanie komunikácie na PCO z modulu	1-2-4-6
Potiaž s tlačou	1-2-4-6
Potiaž AC na zbernicovom / bezdrôtovom module	1-2-4-6
Potiaž akumulátora na zbernicovom / bezdrôtovom module	1-2-4-6
Výstup Aux na zbernicovom / bezdrôtovom module preťažený	1-2-4-6
Strata modulu	1-2-4-6
Tamper na slučke	1-2-3-4-6
Potiaž s požiarnou slučkou	1-2-3-4-6
Nízky stav batérie na bezdrôtovej slučke	1-2-3-4-6
Strata komunikácie s vysielačom	1-2-3-4-6
Výstup Aux na ústrední preťažený	1-2
Strata komunikácie so sjeťou GSM	1-2
Strata komunikácie ústredne s GSM	1-2
Obnova AC na ústredni	1-2
Obnova akumulátora na ústredni	1-2
Obnova Bell na ústredni preťažený	1-2
Obnova Bell na ústredni odnojený	1-2
Obnova telefónnei linky na ústredni	1-2
Obnova komunikácie na PCO z ústredne	1-2-5
Obnova dátumu a času na ústredni	1-2
Obnova komunikácie na bezdrôtových zariadeniach	1-2
Obnova tampra na module	1-2-4-6
Obnova telefónnei linky na module	1-2-4-6
Obnova komunikácie na PCO z modulu	1-2-4-6
Obnova tlače	1-2-4-6
Obnova AC na zbernicovom / bezdrôtovom module	1-2-4-6
Obnova akumulátora na zbernicovom / bezdrótovom module	1-2-4-6
Obnova Aux na zbernicovom / bezdrótovom module	1-2-4-6
Obnova modulu	1-2-4-6
Obnova tampra slučky	1-2-3-4-6
Obnova nožiarnej slučky	1-2-3-4-6
Obnova pozialnej slučky Obnova batárie na bezdrôtovej slučke	1-2-3-4-6
Obnova komunikácie s vysielačom	1-2-3-4-6
Obnova Aux na ústredni	1-2-3-4-0
Obnova Aux na usucum Obnova komunikácie so sieťou GSM	1-2
Obnova komunikácie ústredne s GSM	1 2
	1-2

Telefó	nne číslo SMS:	Priradenie do časti	: Udalosti, ktoré spôsobia odoslanie SMS:
01		1:0 2:0 3:0 4:0	1: D Poplachy
		5:0 6:0 7:0 8:0	2: \Box Zaarmovanie a odarmovanie
			3: 🗆 Potiaže 4: 🖵 Obnova potiaží
02		1.0 2.0 3.0 4.0	1° D Poplachy
02			$2: \square$ Zaarmovanie a odarmovanie
		J.G 0.G /.G 0.G	2: \Box Potiaže 4: \Box Obnova notiaží
03			1: D Ponlachy
03			1. \Box 1 optacity 2: \Box Zaarmovanie a odarmovanie
			2. \Box Zaannovanie a odannovanie 3. \Box Potiože 4. \Box Obnova potioží
04			
04			$\begin{array}{c} 1. \Box \text{ Foplacity} \\ 2: \Box \text{ Zearmovenia a adarmovenia} \end{array}$
			2. \Box Zaarmovanie a odarmovanie 2. \Box Datiaža 4. \Box Obrava natiaží
05			3. Pollaze 4. Obliova pollazi
05			$\begin{array}{c} 1 \\ \Box \end{array} \begin{array}{c} Pop(acny) \\ Pop(acny) \end{array}$
			2: \Box Zaarmovanie a odarmovanie
0.6			3: U Potiaze 4: U Obnova potiazi
06			1: U Poplachy
			2: \Box Zaarmovanie a odarmovanie
			3: U Potiaže 4: U Obnova potiaži
07			1: U Poplachy
		5:4 6:4 7:4 8:4	2: 🖵 Zaarmovanie a odarmovanie
			$3: \Box$ Potiaže $4: \Box$ Obnova potiaží
08			1: D Poplachy
		5:0 6:0 7:0 8:0	2: 🗖 Zaarmovanie a odarmovanie
			3: 🗖 Potiaže 4: 🗖 Obnova potiaží
09		1:0 2:0 3:0 4:0	1: D Poplachy
		5: 6: 7: 8:	2: 🗖 Zaarmovanie a odarmovanie
			3: 🗖 Potiaže 4: 🗖 Obnova potiaží
10		1:0 2:0 3:0 4:0	1: D Poplachy
		5:0 6:0 7:0 8:0	2: 🗖 Zaarmovanie a odarmovanie
			3: 🗖 Potiaže 4: 🗖 Obnova potiaží
11		1:0 2:0 3:0 4:0	1: D Poplachy
		5:0 6:0 7:0 8:0	2: 🗖 Zaarmovanie a odarmovanie
			3: 🗖 Potiaže 4: 🗖 Obnova potiaží
12		1:0 2:0 3:0 4:0	1: D Poplachy
		5: 6: 7: 8:	2: 🗖 Zaarmovanie a odarmovanie
			3: 🗖 Potiaže 4: 🗖 Obnova potiaží
13		1:0 2:0 3:0 4:0	1: D Poplachy
		5:0 6:0 7:0 8:0	2: 🗖 Zaarmovanie a odarmovanie
			3: 🗖 Potiaže 4: 🗖 Obnova potiaží
14		1:0 2:0 3:0 4:0	1: Poplachy
		5:0 6:0 7:0 8:0	2: \Box Zaarmovanie a odarmovanie
			3: 🗆 Potiaže 4: 🖵 Obnova potiaží
15			1. D Poplachy
			$2: \square$ Zaarmovanie a odarmovanie
			$3 \square$ Potiaže $4 \square$ Obnova potiaží
16			1: Ponlachy
10			$2: \square$ Zaarmovanie a odarmovanie
			2. \Box Datieže $A: \Box$ Obnove notieží
			J. I Oliaze 4. I Obilova poliazi

8.2 Prehľad telefónnych čísiel SMS

8.3 Prehľad programovacích sekcií pre ústredne DIGIPLEX EVO

8.3.1 Informácie pre prístup do GPRS

APN, prvá časť (znaky 1 až 16): [2960]: ______APN, druhá časť (znaky 17 až 32): [2961]: ______

APN heslo, prvá časť (znaky 1 až 16): [2964]: ______APN heslo, druhá časť (znaky 17 až 32): [2965]: ______

8.3.2 Prístup z WinLoadu a NEware

IP port GSM: [2966]: _____

8.3.3 Nastavenie priority GSM hlásenia

Sekcia [2950], voľby [1] a [2]:		
[1]	[2]	
vyp.	vyp.	Len pevná linka (implicitné nastavenie).
vyp.	zap.	Hlavné volanie: pevná linka.
		Záložné volanie: GSM.
zap.	vyp.	Hlavné volanie: GSM.
-		Záložné volanie: pevná linka.
zap.	zap.	Len GSM.

8.3.4 Nastavenie IP/GPRS hlásenia a registrácia

[2976]:	 Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 1
[2977]:	 Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 2
[2978]:	 Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 3
[2979]:	 Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 4
[2980]:	 Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 5
[2981]:	 Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 6
[2982]:	 Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 7
[2983]:	 Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 8

Sekcia [2975]: Ďalšie nastavenia pre IP/GPRS hlásenie

Sekcia [2	Sekcia [2975], voľby [5] a [6]: Dohľad nad IP/GPRS signálom				
[5]	[6]				
vyp.	vyp.	vypnuté.			
vyp.	zap.	ODARMOVANÉ: potiaž, ZAARMOVANÉ: hlasitý poplach			
zap.	vyp.	ODARMOVANÉ: potiaž, ZAARMOVANÉ: potiaž (implicitne)			
zap.	zap.	tichý poplach sa mení na hlasitý			
[7] Telefónne hlásenie pracuje vo vzťahu IP/GPRS ako 🛛 záloha IP/GPRS 🔲 samostatne					

[8] IP/GPRS hlásenie na prijímač IPR512

□ záloha IP/GPRS □ samostatr □ zakázané □ povolené

29

Parametre IP prijímača a registrácia na prijímači:

[2984]: Parametre II IP adresa WAN1: IP port WAN1: IP adresa WAN2: IP port WAN2: Heslo prijímača:	P prijímača 1 `````
Bezpečnostný profil:	
[2985]: Registrácia	na IP prijímači 1 stlačením [ARM]
[2986]: Parametre II IP adresa WAN1: IP port WAN1: IP adresa WAN2: IP port WAN2: Heslo prijímača:	² prijímača 2 ```` ``
Bezpečnostný profil:	
[2987]: Registrácia	na IP prijímači 2 stlačením [ARM]
[2988]: Parametre II IP adresa WAN1: IP port WAN1: IP adresa WAN2: IP port WAN2: Heslo prijímača:	P prijímača 3 ```` `
Bezpečnostný profil:	
[2989]: Registrácia	na IP prijímači 3 stlačením [ARM]
[2990]: Parametre II IP adresa WAN1: IP port WAN1: IP adresa WAN2: IP port WAN2: Heslo prijímača:	P prijímača 4 · · · · · · · · · · · ·
Bezpečnostný profil:	
[2991]:	Registrácia na IP prijímači 4 stlačením [ARM]

8.3.5 Nastavenia pre SMS

Jazyk SMS: [2953]: _____

Názov objektu:

[2954]:

8.3.6 Nastavenie dohľadu nad GSM signálom

Nastavenie dohľadu nad GSM signálom:

Sekcia [2950], voľby [5] a [6]:		
[5]	[6]	
vyp.	vyp.	Vypnuté.
vyp.	zap.	ODARMOVANÉ: potiaž, ZAARMOVANÉ: hlasitý poplach
zap.	vyp.	ODARMOVANÉ: potiaž, ZAARMOVANÉ: potiaž (implicitne)
zap.	zap.	Tichý poplach sa zmení na hlasitý.

Dohl'ad nad RF rušením GSM:

[2950], voľba [8]: Zapnuté: Dohľad nad RF rušením GSM je povolený (implicitné nastavenie). Vypnuté: Dohľad nad RF rušením GSM je zakázaný.

Správa o strate spojenia GSM modulu s ústredňou: [2951]: ____ (00 až FF)

Doba pre vyhodnotenie straty GSM signálu: [2952]: _____(000 až 255 x 2 sekundy)

8.3.7 Správy ústredne

[2967]:	Strata GSM modulu Obnova GSM modulu nepoužité nepoužité	[2968]: RF rušenie GSM Zmiernenie RF rušenia GSM Strata GSM signálu Obnova GSM signálu	
[2969]:	 Zlyhanie komunikácie na IP prijímač 1 Obnova komunikácie na IP prijímač 1 Zlyhanie komunikácie na IP prijímač 2 Obnova komunikácie na IP prijímač 2 	[2970]: Zlyhanie komunikácie na IP prijímač Obnova komunikácie na IP prijímač Zlyhanie komunikácie na IP prijímač Obnova komunikácie na IP prijímač	53 3 54 4

8.4 Prehľad programovacích sekcií pre ústredne MGSP a ESPRIT E55/65

8.4.1 Informácie pre prístup do GPRS

APN, prvá časť (znaky 1 až 16): [921]: _____ APN, druhá časť (znaky 17 až 32): [922]: APN užívateľské meno, prvá časť (znaky 1 až 16):

[923]: APN užívateľské meno, druhá časť (znaky 17 až 32): [924]:

APN heslo, prvá časť (znaky 1 až 16): [925]:

APN heslo, druhá časť (znaky 17 až 32):

[926]:

8.4.2 Prístup z WinLoadu a Neware

IP port GSM: [920]:

Montážne heslo TCP/IP/GPRS: [927]:

8.4.3 Nastavenie priority GSM hlásenia

Sekcia [805], voľby [1] a [2]:		
[1]	[2]	
vyp.	vyp.	Len pevná linka (implicitné nastavenie).
vyp.	zap.	Hlavné volanie: pevná linka.
	-	Záložné volanie: GSM.
zap.	vyp.	Hlavné volanie: GSM.
_		Záložné volanie: pevná linka.
zap.	zap.	Len GSM.

8.4.4 Nastavenie IP/GPRS hlásenia a registrácia

[918]:	 Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 1
[919]:	 Identifikačný kód IP/GPRS pre časť 2

Sekcia [8	Sekcia [806], voľby [5] a [6]: Dohľad nad IP/GPRS signálom		
[5]	[6]		
vyp.	vyp.	vypnuté.	
vyp.	zap.	ODARMOVANÉ: potiaž, ZAARMOVANÉ: potiaž (implicitne)	
zap.	vyp.	ODARMOVANÉ: potiaž, ZAARMOVANÉ: hlasitý poplach	
zap.	zap.	tichý poplach sa mení na hlasitý	

[7]	Telefónne	hláseni	e pracuje	vo	vzťahu	IP/GPRS	ako
503	TR CRP C 1			~			

[8] IP/GPRS hlásenie na prijímač IPR512

záloha IP/GPRS zakázané

□ samostatne **D** povolené

Parametre IP prijímača a registrácia na prij	ímači:
IP prijímač 1	IP prijímač 2

1 J	0 1 3		
	IP prijímač 1	IP prijímač 2	Záložný IP prijímač
IP adresa WAN1	[929]:	[936] :	[943] :
IP port WAN1	[930] :	[937] :	[944] :
IP adresa WAN2	[931] :	[938] :	[945] :
IP port WAN2	[932] :	[939] :	[946] :
Heslo prijímača	[933] :	[940] :	[947] :
Bezpečnostný profi	i1[934] :	[941] :	[948] :
Registrácia	[935] stlačením [ARM]	[942] stlačením [ARM]	[949] stlačením [ARM]

8.4.5 Nastavenia pre SMS

Jazyk SMS: [856]:

Názov objektu:

[780]:

8.4.6 Nastavenie dohľadu nad GSM signálom

Nastavenie dohľadu nad GSM signálom:

Sekcia [805], voľby [5] a [6]:		
[5]	[6]	
vyp.	vyp.	Vypnuté.
vyp.	zap.	ODARMOVANÉ: potiaž, ZAARMOVANÉ: potiaž
zap.	vyp.	ODARMOVANÉ: potiaž, ZAARMOVANÉ: hlasitý poplach
zap.	zap.	Tichý poplach sa mení na hlasitý.

Doba pre vyhodnotenie straty GSM signálu: [855]: _____(000 až 255 x 2 sekundy)

Dohl'ad nad RF rušením GSM:

[805], voľba [8]: Zapnuté: Dohľad nad RF rušením GSM je povolený (implicitné nastavenie). Vypnuté: Dohľad nad RF rušením GSM je zakázaný.

Správa o strate spojenia GSM modulu s ústredňou: [884]: ____ (00 až FF)

Tento výrobok bol vyvinutý a vyrobený nato, aby bol súčasťou elektronického zabezpečovacieho systému. Montáž, prevádzku, pravidelné prehliadky a servis poplachových systémov narušenia upravuje STN EN 50131, STN EN 50134, STN EN 50136.

Vzhľadom na použitie, zložitosť a charakter je výrobok určený na montáž odbornou firmou podľa platných predpisov. Nesprávnou manipuláciou sa výrobok môže poškodiť. Na poruchy spôsobené nesprávnou manipuláciou sa nevzťahuje záruka. Neodborná montáž, nesprávny rozsah zabezpečenia, nesprávne pripojenie, nesprávne umiestnenie alebo nesprávne nastavenie môžu spôsobiť zníženie účinnosti zabezpečovacieho systému. Neoprávnené zásahy do zabezpečovacieho systému môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo znefunkčnenie.

Užívateľ musí o zmenách v činnosti zabezpečovacieho systému čím skôr informovať montážnu firmu, ktorá musí zabezpečiť odborný servisný zásah.

Po ukončení životnosti výrobku je potrebné odovzdať ho na recykláciu.

CE